



## AI CAM APP Wi-Fi Camera

Kiitos, että ostit kameramme! Tämän oppaan avulla sinä pystyt asentamaan ja käyttämään laitetta oikein. Tuotteessa on langaton Wi-Fi-yhteys älylaitteeseesi ilman häiriöitä muiden langattomien laitteiden kanssa. Kameran avulla voit peruuttaa tai nähdä paremmin ympärillesi.

**Sovellus:** Vaatii iOS 10.1:n tai uudemman. Yhteensopiva iPhone'n kanssa. Vaatii Android 4.0.3:n tai uudemman, Yhteensopiva Android-laitteiden kanssa.

**WiFi:** Laitteen WiFi-tukiaseman nimi alkaa: AI CAM\_\*\*\*. Ensimmäinen wifi-yhteys vaatii salasanan "88886666", ja myöhemmät wifi-yhteydet eivät vaadi salasanaa.

### ASENNA SOVELLUS

AICAM



AICAM



Skannaa QR-koodi QR-skannerilla tai muulla sovelluksella, avaa linkki verkkoselaimessa, lataa ja asenna. Hae hakusanalla "AI CAM" App Storesta tai Google Playsta, niin löydät sovelluksen, lataa asennus.

### KYTKEDY LAITTEEN WIFI-TUKIASEMAAN

Avaa WLAN-asetukset puhelimesta, etsi wifi nimeltä "AI CAM", yhdistä se ja avaa sovellus. Nyt voit katsoa reaaliaikaista videota puhelimen näytöllä.



### KAMERAN LIITÄNNÄT YM.



TYPE-C-liitäntäinen latausjohto laitteeseen, jolloin voidaan ladata 5V latausjännitteellä (virran merkkivalo vilkkuu hitaasti). Magneettijalka pitää kameran tukevasti kiinni metallisessa alustassa.

### AI-TOIMINTO

Hälytysalueen kokoa voidaan säätää manuaalisesti. Jos henkilö tai ajoneuvo havaitaan, se näkyy kehyksessä se ja menee hälytysalueelle laukaisten hälytysäänen.

Turvallisuutesi vuoksi älä asenna tai käytä laitetta ajon aikana.

Varmista, ettei laitteeseen saa iskuja tai iskuja, sillä muuten laite voi vaurioitua.

Käytettävän laitteen normaali lämpötila-alue on -20 °C ~+80 °C astetta, tämän ylittäessä laite voi vaurioitua.

